




PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ROZPOCZĘCIE

Włączanie/wyłączanie

Wciśnij dolny przycisk i przytrzymaj go przez 3-5 sekund. Gdy urządzenie się uruchomi, zawibruje przez sekundę.

Kolejność programów:



ikony od lewej: niski/średni/wysoki/falowanie/pulsacja

Ładowanie

Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem ładowania. Kabel może być podłączony do portu USB w komputerze, lub zasilacza USB/AC. Pełne naładowanie następuje po upływie około 1,5 godziny.

Lampka kontrolna będzie świecić się podczas całego procesu ładowania. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, mocne czerwone światło przestanie świecić. Jeśli nie masz pewności, czy ładowanie się zakończyło, możesz sprawdzić jego postęp w aplikacji.



Zdecydowanie, ale powoli wtóż wtyczkę do portu ładowania. Gdy lampka kontrolna zaczęła się świecić, to będzie oznaczać, że wtyczka została poprawnie podłączona.

Lubrykant

Aby uniknąć uszkodzenia zabawki, używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody. **Nigdy** nie używaj lubrykantów tłuszczowych i na bazie silikonu. Przed aplikacją, dokładnie pokryj powierzchnię zabawki oraz ciała odpowiednią ilością lubrykantu. Środki na bazie wody mogą szybko wysychać, więc może wystąpić konieczność użycia dodatkowej ilości lubrykantu w trakcie zabawy.

Czyszczenie i dbałość

- Umyj swoje urządzenie przed i po każdym użyciu.
- Do mycia urządzenia używaj ciepłej wody i środka do czyszczenia zabawek erotycznych (jeśli takiego nie posiadasz, użyj dobrej jakości mydła antybakteryjnego).
- Całość dokładnie wysusz.
- Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnie wysokich i niskich temperatur.

Rozmieszczenie elementów



Porady i uwagi

Aby uzyskać możliwie największy zasięg zdalnego sterowania, zakrzywiona końcówka przy podstawie powinna być skierowana do tyłu. Dodatkowo, Twój smartfon powinien być skierowany wprost w kierunku urządzenia.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z zabawkami analnymi, poszukaj dobrego poradnika, który pomoże Ci postawić pierwsze kroki. **Użytkownicy korka analnego Hush korzystają z niego na własne ryzyko – ani producent, ani dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia.**

Jeśli podczas użytkowania odczuwasz jakikolwiek ból lub uczucie dyskomfortu, natychmiast przerwij zabawę. Jeśli nieprzyjemne odczucia będą się utrzymywały, niezwłocznie udaj się do lekarza.

POBIERANIE APLIKACJI



Wearables

Pobieranie Apple

Pobieranie Android


Kompatybilność aplikacji

Aplikacja jest kompatybilna z:

- iPhone 4s/5/5C/5S/6/6+/6S/6s+/SE i nowsze
- iPod Touch 5G i nowsze
- iPad 3/4/Air i nowsze
- iPad Mini 1/2 i nowsze
- Android 4.3 i nowsze z aktywowaną usługą Bluetooth 4.0



Parowanie z Twoimi urządzeniami

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania. Gdy urządzenie się włączy, lampka kontrolna zacznie się świecić.

2. Kliknij w ikonę , lub wejdź w zakładkę „Konto” -> „Moja zabawka”.
3. Stuknij w „+”, aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy zabawka zostanie odnaleziona, stuknij „Gotowe”. Światło kontrolki będzie się świecić przez cały czas, gdy urządzenie będzie podłączone. Możesz sterować swoją zabawką przy pomocy smartfona.

Uwaga:


Możesz sparować tylko jedną zabawkę jednocześnie. Następnym razem powinna się automatycznie połączyć z Twoim smartfonem.

Ikona  pokazuje sygnał połączenia. Gdy połączenie zostanie przerwane, ikona zmieni się na . Gdy urządzenie zostanie sparowane, połączenie zostanie wznowione automatycznie.




Połączenie z partnerem


1. Otwórz zakładkę „Daleki dystans”.
2. Stuknij „+”, by dodać kontakt. Wprowadź poszukiwaną nazwę użytkownika i stuknij „Dodaj”.
3. Gdy Twój partner/partnerka zaakceptuje Twoje zaproszenie, pojawi się w tej zakładce.



Uwaga:

Pisząc wiadomość, przyciśnij przycisk (+), aby zobaczyć opcje kontroli.



Masz możliwość określenia osobnych ustawień dla każdego z partnerów/partnerek. Wybierz ikonę  aby określić ustawienia.

