Max

LOVENSE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

EKSNAODLEGLOSC.PL

ROZPOCZĘCIE

Rozmieszczenie elementów



Włączanie/wyłączanie

- Włączanie/wyłączanie – Wciśnij i przytrzymaj przycisk A (przez 3 sekundy)
- Zmiana trybu wibracji – Wciśnij przycisk A
- Zmiana ustawienia próżni – Wciśnij przycisk B

Ustawienia pompki próżniowej

- Poziom 1: Łagodne skurcze
- Poziom 2: Średnie skurcze
- Poziom 3: Głębokie skurcze (najciaśniejsze ustawienie)

Ładowanie

Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem ładowania. Kabel może być podłączony do dowolnego portu USB lub ładowarki USB/AC aby rozpocząć ładowanie. Pełne naładowanie następuje po upływie ok. 2 godzin. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, czerwona kontrolka przestanie się świecić.



Uwaga

Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB z klipsem magnetycznym i będzie odbywać się prawidłowo tylko po jego prawidłowym podłączeniu. Jeśli podłączyłeś urządzenie do ładowania, ale kontrolka nie świeci intensywnym, czerwonym światłem, obróć kabel o 180 stopni.

Czyszczenie i dbałość

- Umyj swoje urządzenie przed i po każdym użyciu.
- Do mycia urządzenia używaj ciepłej wody. NIE UŻYWAJ MYDŁA do mycia wewnętrznego kołnierza, gdyż może ono doprowadzić do uszkodzenia powierzchni materiału.
- Całość dokładnie wysusz przed złożeniem.
- Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnie wysokich i niskich temperatur.

Lubrykant

Przed włożeniem penisa do zabawki, zaaplikuj odpowiednią ilość lubrykantu wewnątrz kołnierza, przy jego wejściu oraz na powierzchnię penisa. Pamiętaj, by używać wyłącznie lubrykantów na bazie wody, gdyż inne mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie kołnierza.

Porady i uwagi



Jeśli zabawka jest dla Ciebie zbyt ciasna, zlokalizuj wentyl znajdujący się w bocznej części zabawki, po drugiej stronie przycisków.

W trakcie zabawy spróbuj rytmicznie zakrywać i odkrywać wentyl – może to zwiększyć jakość doznań.

POBIERANIE APLIKACJI

Body Chat | Pobieranie Apple | Pobieranie Android | Pobieranie PC | Pobieranie MAC

Kompatybilność aplikacji

Aplikacja jest kompatybilna z:

- iPhone 4s/5/5C/5S/6/6+/6S/6s+/SE oraz nowsze
- iPod Touch 5G i nowsze
- iPad Mini ½ i nowsze
- Android 4.0 i nowsze z aktywowaną usługą Bluetooth
- Windows XP/Vista/7/8/10 i nowsze
- MAC OS X 10

PAROWANIE Z TWOIMI URZĄDZENIAMI

Parowanie z Android

1. Włącz Maxa. Mrugające zielone światełko oznacza gotowość do podłączenia.
2. Otwórz aplikację Body Chat i zaloguj się.
3. Otwórz zakładkę „Zabawki" i przytrzymaj znak „+".
4. Gdy Max zostanie zlokalizowany, wciśnij „gotowe".

Uwaga:
Silne zielone światło oznacza, że zabawka została prawidłowo połączona z urządzeniem.

Wystarczy, że sparujesz zabawkę tylko raz. Za każdym następnym razem będzie się ona automatycznie łączyć z Twoim smartfonem.

Parowanie z iOS

1. Włącz Maxa. Mrugające zielone światełko oznacza gotowość do podłączenia.
2. Otwórz aplikację Body Chat i zaloguj się.
3. Otwórz przeglądarkę Lovense. Na pasku znajdziesz odnośnik do listy aplikacji.



4. Kliknij na aplikację Body Chat. Będziesz musiał się zalogować przy użyciu swojego konta Lovense.



5. Włącz Bluetooth.

6. Wybierz opcję „Przeglądaj..."

7. Wybierz urządzenie, którego nazwa zaczyna się od liter „LVS-"(lub „Inne") i kliknij „Paruj".

8. Twoja zabawka powinna być połączona z Twoim komputerem.

9. Wróć do aplikacji Body Chat i poszukaj swojej zabawki.



Parowanie z Windows 7

1. Włącz Maxa. Mrugające zielone światełko oznacza gotowość do podłączenia.
2. Otwórz aplikację Body Chat i zaloguj się.
3. Kliknij dwukrotnie w ikonę Bluetooth.

4. Wybierz „Dodaj urządzenie”



5. Wybierz urządzenie, którego nazwa zaczyna się literami „LVS-” (lub „Inne”) i kliknij „Dalej”.



6. Wybierz „Wprowadź kod parowania urządzenia”



7. Wpisz kod parowania „0000” i kliknij „Dalej”

8. Teraz zabawka powinna być połączona z Twoim komputerem.



9. Wróć do aplikacji Body Chat i znajdź swoją zabawkę.



Parowanie z Windows 8/10

1. Otwórz zakładkę „Start”, a następnie wybierz „Ustawienia”.



2. Wybierz „Urządzenia”



3. Włącz usługę Bluetooth. Gdy już to zrobisz, zacznie ona wyszukiwać dostępne urządzenia.



Uwaga:
Jeśli nie możesz znaleźć opcji „Bluetooth" w menu „Urządzenia", oznacza to, że Twój komputer nie obsługuje usługi Bluetooth. Jeśli chcesz połączyć swoje urządzenie z komputerem, musisz podłączyć urządzenie udostępniające usługę Bluetooth do portu USB.

4. Wybierz urządzenie, którego nazwa zaczyna się literami „LVS-" (lub „Inne") i kliknij „Paruj".

5. Wprowadź kod parowania urządzenia, który brzmi: 0000. Następnie wybierz przycisk „Dalej". (Jeśli nie widzisz prośby o wprowadzenie kodu, pomiń ten krok).



6. Twoja zabawka powinna być sparowana z Twoim komputerem.

7. Zaloguj się do aplikacji Body Chat, a następnie wybierz „Dodaj zabawkę".



8. Wybierz przycisk „Dalej". Rozpocznie się skanowanie zabawki, którą dodałeś/aś.



9. Gdy zabawka zostanie odnaleziona, wybierz ją i kliknij „OK".



10. Teraz Twoja zabawka jest połączona z aplikacją Body Chat.



Porada:
Ponieważ nasza zabawka ma wbudowane dwa moduły Bluetooth, możliwe, że zobaczysz dwa urządzenia podczas parowania – jest to jednak jedna zabawka.

Na przykład:



Dwa urządzenia z taką samą ikoną oraz nazwą. Możesz spróbować sparować jedno z nich – jeśli się to nie uda, wybierz drugie urządzenie.



Dwa urządzenia z różnymi ikonami i tą samą nazwą. Spróbuj najpierw sparować drugie urządzenie, z ikoną przedstawiającą słuchawki.